

Arduino IDE の[ツール]メニューの[ボード]で Generic ESP8266 Moduleを選択したときの 設定画面

[Generic ESP8266 Module]を選択

[2MB (FS:1MB OTA:~512KB)] を選択

[v2 Lower Memory] を選択

パソコンのシリアルCOMポート番号に合わせる

